



Spezifikation Stützpunktrezepte

Stützpunktrezepte liegen folgenden Bedingungen zugrunde:

- Das identische Sortiment muss ausgewählt werden. Hiermit wird vorausgesetzt, dass der Benutzer mit der gleichen Zielviskosität sowie in der gleichen Schichtdicke rezeptiert.
- Für die Erstellung einer Stützpunktrezeptur wählt der Anwender im Menü „Rezeptieren“ die Option „Stützpunktrezeptur“.
- Der Farbabstand dE_{Lab} zwischen der Vorlage und den Stützpunktrezepten darf maximal 10.0 betragen.
- Die Differenz in den verwendeten Substraten darf höchstens bei einem Farbabstand dE_{Lab} von 10.0 liegen. Die Rauigkeit kann im Bereich $\pm 20\%$ variieren.
- Der Metamerie-Index 1 zweier Lichtarten muss zwischen 0.0 und 10.0 liegen.
- Die Opazität der Sollfarbe darf nur minimal von der Rezept-Opazität abweichen. Als Richtwert gelten 15%.
- Es sind Rezepte als Stützpunktrezepte hinterlegt.